



kontakt:
4T, a.s.
Vančurova 113
277 13 Kostelec nad Labem

Tel.: +420.326.734.964
Fax: +420.326.734.965
Mobil: +420.602.653.042
E-mail: info@4t.cz

sídlo:
4T, a.s.
Průmyslová 566/5
108 00 Praha 10

www.4t.cz

DIČ: CZ27135641



Konstrukce NS-10-1H

Objednávací číslo: 4T8210071

Konstrukce je pouze pro kolektor typu FSC 21 H. Při instalaci je potřeba dát si pozor na spodek a vršek kolektoru!! Spodek kolektoru je označen ve směru šipekviz. foto.1. Instalaci smí provádět pouze proškolený personál. Kolektory by vždy měli směřovat na jižní stranu pod úhlem 45° což je nejideálnější postavení vůči slunečnímu záření.



foto 1

Jednotlivé komponenty konstrukce		
Název	Počet kusů	Objednávací číslo
Profil AL 2100 mm	2x	
Kámen	8x	PT0000354
Spodní držák AL	2x	SC221201
Příložka	4x	RU222059

Postup instalace.

Důležité je rozvrhnout si kam na střeše kolektory přimontujeme. Není vhodné montovat blízko krajů střech z důvodů nedostupnosti a také z důvodů propojení a jiné manipulace s kolektorem pro připojení. Při připojení kolektoru k systému přes střechu se používá tzv. větrací taška.



kontakt:
4T, a.s.
Vančurova 113
277 13 Kostelec nad Labem

www.4t.cz

Tel.: +420.326.734.964
Fax: +420.326.734.965
Mobil: +420.602.653.042
E-mail: info@4t.cz

sídlo:
4T, a.s.
Průmyslová 566/5
108 00 Praha 10



DIČ: CZ27135641

Montáž háku na střechu

Montáž háku na krov



Montáž kontralatě v případě nutnosti



Upravená střešní taška



Hák po zakrytí upravenou taškou



Montáž Al profilu na háky

Montáž jezdce pro uchycení Al prof.



Montáž Al profilu na hák



Montáž kamenů a příložek pro uchycení kolektorů

Umístění jezdce včetně příložky doprofilu.



Montážní podpora kolektoru ve spodním profilu konstrukce





kontakt:
4T, a.s.
Vančurova 113
277 13 Kostelec nad Labem

www.4t.cz

Tel.: +420.326.734.964
Fax: +420.326.734.965
Mobil: +420.602.653.042
E-mail: info@4t.cz

DIČ: CZ27135641

sídlo:
4T, a.s.
Průmyslová 566/5
108 00 Praha 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Příprava kolektorů na konstrukci

Montáž kolektorů na konstrukci



Montáž kolektoru pomocí příložky k Al profilu



Montáž propojovací sady mezi kolektory.



Montáž odvzdušnění na horní vývod kolektoru

